

ICカード連携勤怠管理システム

タッチパネル上の目的のステータスをタッチ
非接触ICカードをかざす




おはようございます

結果を音声で通知
※音声は16種類をご用意
必要に応じて個別メッセージを表示

- FeliCa ID/MIFARE UID
- 端末ID
- 時刻情報
- ステータス

HTTP/HTTPS

- 再生音声指定
- 個別表示メッセージなど



- 1) スマート・ソリューション・テクノロジー社製ICカードリーダーを利用して、出退勤時刻を記録。 <http://www.sstinc.co.jp/>
①出勤・退勤・外出・戻りの4つのモードを選択して、ICカード（Felicaなど）をかざせば、その時刻を取得します。
②取得した時刻データは無線か有線LANで、サーバー機に送信します。

- 2) サーバー側で、弊社の勤怠管理システムを利用すれば、ICカードリーダーの事業所に勤務されている全社員の月別の勤怠時刻データを集計できます。

- 3) 個人別の勤怠管理表からは、1クリックで、上記の全社集計データから、該当する社員の1か月分のデータを転記の上、総勤務時間の集計ができます。